

Montageanleitung der TrendFloor Profil – Schienen

Schritt 1

Alten Belag von der Treppe entfernen.

Schritt 2

Schneiden Sie die TrendFloor Profil-Schiene auf die benötigte Länge ab. Dabei ist zu beachten, dass auf jeder Seite der Schiene 1 mm Luft zur angrenzenden Wange ist.

Wichtig ! Dieser Abstand zur Wange muss sein, da sonst die Aluschiene an der Wange reibt und quietscht.

Schritt 3

Schrauben Sie die TrendFloor Profil-Schiene mit ausreichend langen Schrauben an (ca. 3,5 x 35 mm). Die Schraubenköpfe dürfen nicht über die angesengten Löcher vorstehen.

Tipp! Für eine bessere Stabilität kann die Schiene zusätzlich auch von vorne verschraubt werden. Diese neuen Löcher müssen mit einem Kegelsenker so groß angesenkt werden, dass die Schraubenköpfe bündig sind.

Wichtig !! Achten Sie darauf, dass die Schiene an jedem Schraubpunkt auf der alten Stufe aufliegt. Eventuelle Hohlräume müssen mit Unterlegmaterial (z.B. Furnier) ausgefüllt werden. Wenden Sie keine Gewalt an. Ziehen Sie die Schrauben nur leicht an, sonst kann es passieren, dass die Schiene durch das Anschrauben verzogen wird. Das verursacht beim Einlegen der Trittstufe erhebliche Probleme.

Schritt 4

Schneiden Sie das Material der Trittstufe zu. Auch hier seitlich auf 1 mm Luft achten. Die Vorderkante muss an der Aluschiene durchgehend gerade anliegen. Hinten kann ruhig etwas Abstand sein, da hier die Setzstufe den Zwischenraum abdeckt.

Schritt 5

Die zugeschnittene Trittstufe wird mit Montagekleber – möglichst auf Polyurethan Basis – eingeklebt. Hinten wird mit kleinen Leisten bzw. Keilen die Trittstufe nach unten und nach vorne an die Aluleiste gedrückt.

Tipp! In die senkrechte Fuge zwischen Aluschiene und der Vorderkante des Belags wird ein Strang Silikon oder Kleber eingebracht, damit hier kein Wasser eindringen kann.

Schritt 6

Schneiden Sie die Setzstufe zu. Auch hier seitlich auf 1 mm Abstand achten.

Schritt 7

Kleben Sie die Setzstufe – möglichst die Nutseite nach unten – mit Montagekleber gegen die alte Setzstufe. Sollte sich eine Fuge zwischen Tritt- und Setzstufe bilden, dichten Sie diese mit dauerelastischem Dichtstoff (bevorzugt PU Silikon) ab. Verwenden Sie nach Möglichkeit kein Silikon.

Schritt 8

Verfugen Sie jeden Abstand zwischen den neuen Teilen und der alten Treppe mit einem dauerelastischen Dichtstoff. PU Silikon verwenden.

Schritt 9

Freuen Sie sich über Ihre neue TrendFloor Profil-Treppe und achten Sie auf die richtige Pflege.

Maße: Aufliegefläche ca. 5 cm, Abdeckfläche Vorderkante ca. 38 mm, Einschub ca. 8 mm.

Ca. Maße

